

## Bedienungsanleitung zu LAGO600 bis LAGO1800

Lieferumfang:

Teil 1 Grundprofil mit Einlegekanal und Montageset

Teil 2 Einlegeprofil mit LED Strip und Konverter (DALI)

**Schritt 1-** Einmessen des Grundprofil und auf die bestehenden Betonschalung aufnageln.

**Schritt 2-** Einlegekanal auf Grundprofil aufstecken. Mit Montageset befestigen.

**Schritt 3-** Die mitgelieferten Stahlnägel mit der Kunststoff Unterlagscheibe, können durch das Grundprofil geschlagen werden.

**Schritt 4-** Elektrorohr M20 an vorgesehener Stelle einführen und gut verschliessen.

Mit der Demontage der Betonschalung wird das Grundprofil entfernt und eine saubere Aussparung für den nächsten Schritt entsteht. **Bitte beachten!** - Der Einlegekanal, muss von Beton- und Gipsresten gereinigt werden.

**Schritt 5-** Der mitgelieferte Konverter wird in den Einlegekanal gelegt und angeschlossen.

**Schritt 6-** Einlegeprofil mit 2 Bohrlöcher durch den Einlegekanal befestigen. **Bitte beachten!** Zuleitungsrohr nicht anbohren.

**Schritt 7-** Das Einlegeprofil wird jetzt sauber an die Betondecke oder an den Verputz angepasst.

**Schritt 8-** Mit der mitgelieferten Steckverbindung wird der LED Strip verbunden und in die Halterung geklickt.

**Schritt 9-** Mit der Montage der Abdeckung ist die Leuchte betriebsbereit.

